

Inserción de la funda en el Implante Coclear

1.- Quitar la Antena.

Quite la antena del procesador. Inserte el codo por la abertura lateral y después a través del hueco en la parte superior de la funda.



2 .- Encaje.

Deslice la funda sobre el cuerpo del procesador hasta que esté encajado en la misma.



3.- Conexión de la Antena.

Conecte de nuevo la antena de transmisión.

